



SafeCon® III - Brugervejledning

hmk BILCON

Forside og funktioner

Slanger

Viser de forskellige slanger, størrelsen, og hvilket produkt, der er i dem. Kan også bruges til at starte en udlevering.

Skylfunktion

Skylfunktion til at skifte produkt i en slange. Funktionen findes også i et nyt vindue, når en slange vælges.

Sug til bil

Sug til bil muliggør at flytte produkt.

Topbar / Menu

Menu, hvor man kan finde Truck-ID og telefonnummer på support. Der vises desuden advarsler i topbaren.

Leveringshistorik

Viser en liste med leveringer lavet med SafeCon® III.

Lysknapper

Tænder og slukker for lys på lastbilen.

Tankrum

Tankrum viser indholdet og mængden af produkt og kan på forsiden bruges til at indtaste læssedata og opdatere produkttype/mængde. Tankrummene bruges andre steder til at vælge hvor man pumper til og fra.




Fyld noget i dine tankrum

Når du skal have indtastet læssedata i dine tankrum, skal du stå på forsiden. Når du er der, kan du trykke på det tankrum du vil indtaste læssedata i, og så vil skærmen, som vist til højre, vises.

Herfra er det eneste du skal gøre at indtaste det volumen og produkt du vil lægge i tankrummet. Dette gøres gennem den numpad **1** der vises, og derefter vælger du produkt **2** ved at trykke på ét af de angivne produkter. Afslut indtastningen ved at trykke 'Godkend'

Antallet af produkter kan variere fra bil til bil. Det er muligt at kategorisere produkter, samt at få en skræddersyet produktliste til din tankbil.



Sådan laver du en udlevering

Quickguide

Vælg en slange på forsiden → Vælg et tankrum → Tryk Godkend → Start pumpen

For at komme ind i ordreopsætningen skal man fra forsiden vælge en slange. Før en udlevering kan startes, er eneste krav, at der også vælges, hvilket tankrum der ønskes at udleverer fra. Et tankrum vælges ved at trykke på det, nede i bunden af skærmen, og derefter sættes produkttypen automatisk.

Ønskes det at levere et bestemt volumen, kan man trykke på Preset **1** og sætte hvor mange liter der skal leveres.

Vælges mere end ét tankrum kan knappen Rumstyring **2** bruges til at bestemme om rummene skal åbne samtidigt (parallelt) eller om de skal åbnes én efter én (sekventielt). Vælges sekventiel, vil første rum åbnes under udlevering, og når rummet går tomt, vil næste rum i rækken åbnes.

Af yderligere valgmuligheder kan man indstille motoromdrejninger **3** og modtryk **4**, samt bestemme om Trommelbremsen **5** og Opstartshjælp **6** skal være aktivt eller ej. Endeligt kan du vælge om der ønskes en printet kvittering **7** eller ej.



Opsætning af Skyl



Quickguide til skyl

Vælg skyl på forsiden → Vælg slange → Vælg rum du vil skylle fra → Vælg rum du vil skylle til → Godkend

Man kan tilgå Skyl ved at vælge funktionen på forsiden, eller vælge en slange og dernæst trykke på Skyl. Skyllevolumen sættes alt efter slange, men kan manuelt ændres.

Du vælger tankrum ved at trykke på og markere Skyller fra ¹ og vælge tankrum i bunden. Herefter trykker man på Skyller til ² for at markere den, og dernæst vælger man det rum, man vil skylle til.

Opsætning af Sug til Bil



Quickguide til Sug til Bil

Vælg Sug til Bil på forsiden → Vælg det produkt du vil suge
→ Vælg det tankrum du vil suge over til → Godkend

Man kan tilgå Sug til Bil ved at vælge funktionen på forsiden. Der kan være forskel på hvordan Sug til Bil fungerer, alt efter hvordan din tankbil er bygget.

Når du skal til at suge over, vælger du produktet ¹ du skal have over, og dernæst det tankrum du vil suge over til i bunden ². Du kan suge til ét eller flere rum, men vælges flere rum vil de åbne samtidigt (parallelt).

Fjernbetjening og funktioner




T60TX



LRC3 CAN

Fjernbetjeningen kan være forskellig fra tankbil til tankbil, og ovenstående er vejledende. Alle funktioner vist på fjernbetjeningen, som er skrevet med **HVID**, sker ved almindeligt tryk på knappen. Alle funktioner skrevet med **GRØN**, sker ved at man først trykker **FN**, og derefter den funktion man ønsker.



Ring til vores online support

Hos **HMK Bilcon** lægger vi stor vægt på, at servicen skal være i top. Vi ved, at tid er penge, så vi gør vores ypperste for at sørge for at holde dig kørende.

Med et serviceabonnement har du altid adgang til den seneste version af **SafeCon® III**.

+45 92721761

